

MESSAGER MP3

EQUIPO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

- Grabación 100 % digital: flexibilidad, confiabilidad y fácil utilización.
- Uso de tarjetas FONOCCHIP con memoria digital para 8 minutos o más.
- Trabaja con cualquier central telefónica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Codificación	Mpeg
Calidad del Mosteo	8 - 128 Kbps
Frecuencia	20 – 20000 Hz
Cantidad de Mensajes	Hasta 1024 mensajes
Capacidad de Memoria	Hasta 60 minutos en USB Flash de 64 MB
Grabación del Sonido	En USB Flash Drive
Salida de Sonido	RCA
Alimentación	12 V, 500 mA, 60 Hz
Garantía	3 años



INSTALACIÓN

La instalación del Messenger es muy sencilla. A continuación los pasos para conectar el equipo a la centralita telefónica:

- Junto con el Messenger se entrega un transformador 220/12 voltios. Conecte el transformador a la corriente y al Messenger (12 VDC).
- Según marca y modelo de su centralita debe conectar la entrada para música externa a la salida correspondiente del Messenger (8 o 600 Omios).
- Coloque la tarjeta USB Flash Drive en el Messenger.
- Calibre el volumen (al reverso del Messenger) para la espera telefónica.

Posibles problemas y su solución

- No hay sonido para la espera telefónica: Compruebe si el equipo emite sonido conectando un parlante normal a la salida de 8 Omios del Messenger.
- Si el parlante emite el sonido: El Messenger cumple correctamente con la reproducción. Conecte la centralita telefónica a la otra salida del Messenger (8 o 600 omios) y revise las conexiones y cables entre el Messenger y la centralita telefónica. Si todo esta bien conectado y el parlante sigue sin emitir sonido, revise la programación de su centralita.
- Si el parlante no suena: Retire el USB Flash Drive de su sitio y vuelva a colocarlo. Asegure que la LED en el panel frontal este prendido sin parpadear.